## FICHE D'AUTOCONTRÔLE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL À THERMOSIPHON, EN CLIMAT TROPICAL (MAYOTTE)

| Entreprise :                       |  | Date de l'autocontrôle ://   |            |  |
|------------------------------------|--|--|------------|--|
| Te                                 | śl. :  | Email:   |            |  |
| ln                                 | formations chantier  |  |            |  |
| Client :                           |  | Adresse:   |            |  |
| Intervenant chantier               |  | Tél. :   |            |  |
| N                                  | om :   | Prénom :   | ······     |  |
|                                    |  |  |            |  |
|                                    | ONCERTION  | ✓ conforme × non-conformité  | Sans objet |  |
| CONCEPTION                         |  |  |            |  |
| DIME                               | NSIONNEMENT DES BESOINS  |  |            |  |
| 1                                  | Le volume du ballon d'eau chaude doit être dimensionn nb de personnes, usage).   | é selon les besoins du client (taille logement,                          |            |  |
| IMPLANTATION DES CAPTEURS SOLAIRES |  |  |            |  |
| 2                                  | L'orientation des capteurs solaires est conforme aux pre   | éconisations : au Nord de -20° à +70°.                                   |            |  |
| 3                                  | Les capteurs sont posés dans le plan de la toiture. Dans incliné à 15°.  | s le cas d'une toiture-terrasse, installer un support                    |            |  |
| 4                                  | D'éventuels obstacles proches (batiment, arbre,) ne d<br>l'ensoleillement.   | oivent pas faire d'ombre sur les capteurs solaires, pénalisant           |            |  |
| ECHANGEURS                         |  |  |            |  |
| 5                                  | Les systèmes à échangeur doivent comporter un dispo<br>exemple un échangeur annulaire.                                 | sitif d'expansion prévu par le fabricant, comme par                      |            |  |
| 6                                  | Le circuit capteur des systèmes à échangeur doit être ranti-corrosion protégeant l'échangeur.                          | empli par un fluide spécifique comportant un additif                     |            |  |
| CHAF                               | GES STRUCTURELLES  |  |            |  |
| 7                                  | Dans l'existant, les modifications des efforts et de la ch<br>et du ballon doivent être prises en compte.              | arge sur les structures dues à l'implantation des capteurs               |            |  |
| IMPLA                              | ANTATION DU BALLON   |  |            |  |
| 8                                  | Si plusieurs possibilités existent pour l'implantation du l<br>ensoleillement / distance aux points de puisage / esthé | ballon, privilégier le meilleur compromis sur les 3 critères :<br>tique. |            |  |
| CHAF                               | GES CLIMATIQUES  |  |            |  |
| 9                                  | Les charges climatiques liées au vent doivent être prise coefficient d'exposition).                                    | es en compte (lieu d'implantation, altitude, vitesse de vent,            |            |  |
| CHAF                               | RGES SISMIQUES   |  |            |  |
| 10                                 | Les charges sismiques doivent être prises en compte (a   | zone sismique 2 ou 3, catégorie de bâtiment).                            |            |  |

## MISE EN SERVICE & RÉCEPTION

| ESSAI   | IS FONCTIONNELS   |  |
|---------|---|--|
| 23      | L'ensemble de l'installation doit être rincée, remplie, purgée.   |  |
| 24      | L'installation en eau sous pression est fonctionnelle et aucune fuite n'apparait.                                       |  |
| 25      | L'ensemble de l'installation doit être réglée : débit, pression du réseau.  |  |
| 26      | Un limiteur de la température d'eau chaude est installé ET réglé aux conditions tropicales de température d'eau froide. |  |
| 27      | En service, les capteurs sont propres et ne présentent pas de trace de condensation.                                    |  |
|         | entaires  |  |
| Point N | <b>1º</b> :   |  |
| Point N | ° :   |  |
| Point N | l° :  |  |
| Point N | l° :  |  |
| Point N | l°:   |  |
| Point N | l°:   |  |
| Point N | l <sup>e</sup> :  |  |
| Point N | l° :  |  |
| Point N | l <sup>e</sup> :  |  |
| Point N | l <sup>e</sup> :  |  |
| Point N | °:  |  |
| Point N | °:  |  |
| Point N | l°:   |  |
| Point N | P:  |  |

Retrouvez l'ensemble des fiches d'autocontrôle sur : www.pergola-outremer.fr/ressource/



